

DINAX KLORIN F DINADOX ADALÉKOS

uszodavíz fertőtlenítőszer klórmentes kiegészítő adalékkal

Alkalmazása:

Vízforगतásos fürdőmedencék vizének fertőtlenítésére.

A **DINAX KLORIN F** továbbfejlesztett változata. **Rendelkezik mindazokkal az előnyökkel, melyekkel a DINAX KLORIN F. Az adalékanyag segítségével magasabb klórszinten sincs klórszaga a medencének. Az adalék kiszélesíti a fertőtlenítés spektrumát.**

150 g/l nátrium-hipoklorit hatóanyag-tartalmú fertőtlenítőszer, mely a gyártási eljárás miatt **nehezebben bomlik és kevésbé kristályosodik** az általánosan alkalmazott hasonló szereknél. Kifejezetten uszodai felhasználásra kifejlesztve, vegyszeradagoló-szivattyúval történő beadagolásra, vízforगतásos fürdőmedencék vizének fertőtlenítésére. A kristályosodás elleni kezelés miatt használata során a vegyszer-adagoló automatikákban ritkábban tapasztalható meghibásodás, a csővezetékekben pedig eltömődés, mivel a keletkező kristályok szerkezetének megváltoztatása miatt a kirakódás nem tapad oda a csőfelületekre (pl. vegyszeradagoló cső belső fala, vegyszeradagoló szivattyú belső felülete).

Mérése:

A szabad aktív klór szintjét mérőcsikkal, kolorimetriás teszterrel is mérhetjük, az összes klór (és a kötött klór) méréséhez digitális készülék ajánlott (fotométer). A szabad aktív klór ideális koncentrációja a medencevízben: 0,3–1 mg/l.

A **víz pH-értéke**: a vegyszer hatékonysága 7.1–7.4 értéken optimális. (A **DINAX KLORIN F** adalékkal használata a víz-pH értékét növeli!)

Hatóanyag:

Nátrium-hipoklorit oldat, aktív klór 10–13% (kb. 150 g/l). A biocid hatás kifejtéséhez szükséges idő feltöltéskor 2 óra. Folyamatos adagolásnál a szabad klór 0,1–1,0 mg/l-es fennmaradó koncentrációja biztosítja a biocid hatást.

Tárolás:

Száraz, hűvös, fénytől védett helyen, eredeti (membránkupakos) kannában, savaktól elkülönítve tárolandó.

Kiszereles:

25 kg-os visszaváltható kannában és 1000 kg-os IBC-tartályban

Halmazállapot:

Folyadék

Minőségét megőrzi:

A gyártás időpontjától számított 6 hónapig.

OTH eng. száma:

OTH 879-5/2009

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

dinax[®]